

"4Heat" programos atsisiuntimas

Skirta "Android" išmaniesiems įrenginiams

- Atidarykite "Play Store
- leškoti "4HEAT"
- Spustelėkite

įdiegti "iOS" įrenginiams

- Atidaryta programėlių parduotuvė
- leškoti "4HEAT"
- Spustelėkite įdiegti



App:	5	کار آی Widgets	09:44 ا
Hybrid Stopwatch	Gold Miner	O Instagram	wifi4Heat
Stopwatch			

"4Heat" programos atidarymas

 sąraše raskite programos piktogramą ir spustelėkite ją

• Paleidus programą, bus paprašyta nurodyti kalbą, kuria galima paleisti programą.

Galimos šios kalbos: anglų, italų,

ispanų, portugalų, vokiečių, olandų, prancūzų.

• Pasirinkus kalbą, asmeninės paskyros ekrane bus prašoma nurodyti el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei turite paskyrą, įrašykite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada paspauskite "Prisijungti". Jei paskyros neturite, rašykite



savo el. pašto adresą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti, ir paspauskite "Set Up" arba, jei nenorite turėti paskyros

tiesiog paspauskite "Jump". Tada "Add New Device" ekrane galėsite pridėti naują modulį.



4HEAT modulio įtraukimas į programą

Paspauskite "Add 4HEAT", kad pradėtumėte pridėti vieną.

• Prijunkite "4HEAT" modulį prie katilo valdymo plokštės su RJ11/RJ11 kabeliu, kuris yra

valdymo plokštes su RJ11/RJ11 kabeliu, kuris yra kartu su moduliu ir atrodo kaip telefono kabelis.

• Įjunkite katilą. (nereikia

paleisti uždegimą.)

• Ilgai paspauskite mygtuką ant modulio (oranžinis 4HEAT simbolis) ir pamatysite, kad žalia lemputė dega, o mėlyna ir raudona mirksi. Tai reiškia, kad 4HEAT modulis atidaro "Wi-fi" tinklą.



C	7 📶 92% 🛑 09:50
< 🔯 Wi-Fi	
Wi-Fi networks	
Wi-Fi_4HEAT Connected	((ı.
AndroidAP Saved, Secured	(ji
akademi Not in range	
Asya Termal Not in range	
AsyaHotels Not in range	
Belluss Coffee Not in range	
CAMLIKAHVE Not in range	
CAMP02 Not in range	
celik	
Scan	Wi-Fi Direct

4HEAT modulio įtraukimas į programą

• Atidarykite išmaniojo įrenginio "Nustatymai" ir prisijunkite prie "Wi-Fi_4HEAT" tinklo iš išmaniųjų įrenginių "Wi-Fi" nustatymų (slaptažodžio nėra).

 "4HEAT" modulis ieškos "Wi-Fi" tinklų ir rodys jums iš jūsų išmaniojo įrenginio. Pasirinkite savo namų "Wi-Fi" tinklą.

Pasirinkus namų "Wi-Fi" tinklą, "4HEAT"
modulis paprašys jūsų "Wi-Fi" tinklo slaptažodžio.
Įveskite slaptažodį ir paspauskite "OK".

9 G	Add New	sal اله Device	10:00
4	HEAT	?	•
Selec	t your hom	e WI-FI net	work
F	VINNWiFi	9D856E	
	assword		
VINN	Cancel	ок	a 🤿
Android	AP		۵ 🞓
	ZyXEL_PEM4		۹ 🖗
TTNET_			

	Add New Device	,, , 88% <mark> </mark> 10:02
4	неат 充	8
	4heat ID: 170208	331
	Create the 6 digit pin	code
	and the unit name	e
	Thermasis Boiler	
	Advanced Settings	>
	Next	

4HEAT modulio įtraukimas į programą

 Programa parodys prietaiso ID (prietaiso ID galite rasti už prietaiso) ir paprašys įvesti 6 skaitmenų PIN kodą, kad galėtumėte sukurti. Galite nurodyti PIN kodą, kurio nepamiršite, ir atpažįstamą įrenginio pavadinimą. Tada paspauskite mygtuką "Next" (toliau).

• Palaukite, kol "4Heat" modulio lemputės užsidegs, ir prijunkite savo išmanųjį įrenginį prie namų tinklo. Tada paspauskite mygtuką "CONTINUE".

	🛜 📶 88% 📕 10:02
Ad	d New Device
Wait about and red Li Connect yo h	0 seconds for the blue EDs to become solid. ur smartphone to your ome network
	CONTINUE
	Cancel
	e a e • • • • •



Programos sąsaja

Įdėjus 4HEAT modulį į išmanųjį įrenginį, ekranas atrodys kaip kairėje . Galite pridėti daugiau įrenginių, jei turite daugiau nei vieną.

• Programoje bus rodomas įrenginys, kaip pavadinote, ir vandens temperatūra. Spustelėkite prietaisą, kad atsidarytų katilo valdymo ekranas.

• Atidarę valdymo ekraną galite nustatyti vandens temperatūrą ir kt.





Programos sąsaja ir funkcijos

• Galite matyti galiojančią vandens temperatūrą (21° paveikslėlyje), nustatytą vandens temperatūrą (66° kairėje ir 46° dešinėje paveikslėlyje), katilo galią (gaisro paveikslėlis ir "Auto" galios režimas), katilo būsenas ir klaidas (blokas Er07).

Norėdami nustatyti norimą vandens
temperatūrą, ilgai spauskite raudoną užrakto paveikslėlį
ekrano viršuje ir pamatysite, kaip jis tampa žalias.
Paspausdami raudoną mygtuką "+" arba mėlyną
mygtuką "-" galite keisti nustatytą vandens temperatūrą.
Arba vilkite temperatūros juostą.



■ ∩	1	83% 10:14
	Thermasis	C
WEEKLY		WEEKEND
0	\bigcirc	\bigcirc
MON TUE V	IED THU FR	SAT SUN
00:000	00:00	\checkmark
00:000	00:00	\checkmark
00:000	00:00	\checkmark
Home Čurona	Graphs	in Menu

Programos funkcijos

 Chronometrą galite nustatyti iš programos.
Norėdami atidaryti chrono valdymo meniu paspauskite

"CHRONO" pagrindiniame ekrane. Galite nustatyti 3 tipus chronometražo; savaitės, dienos ir savaitgalio.

 Galite matyti 2 tipų (dienos - dabartinei dienai, laiko rėmo - visam laikui) temperatūros grafiką, besikeičiantį priklausomai nuo laiko. Paspauskite
"Graphs", kad atidarytumėte grafikų puslapį.

 Jei paspausite "Home", visada galite eiti į grįžkite į pagrindinį valdiklio ekraną.



	1 83 II 83	se 10:15
Therm	asis	C
Last sprinke: 13/10	(2217 10.1)	
Exhaust Temperature		21 °C
Buffer Temperature		0 °C
Light Flame		0 %
Water Pressure		0 mbar
Air Flow		0 cm/s
Vacuum		0 Pa
Return/Flow Temp.		0°C
Outside Temperature		-50 °C
Service Request =	-	>
À Ó í	i i	

Informacija apie katilą

 Paspaudę mygtuką "Informacija", galite peržiūrėti esamą katilo informaciją ir užsisakyti aptarnavimą, paspaudę mygtuką "Užsakyti aptarnavimą".

 "Meniu" galite matyti valdymo tipus, kuriuos galite atlikti iš savo išmaniojo prietaiso.
Energijos valdymas leidžia nustatyti "Power Pellet" ir "Power Wood", tačiau jūsų katilas yra granulinis, todėl šiame meniu galite keisti tik "Power Pellet".





Maitinimo valdymas iš programos

• Kai spustelėsite ant galios granulės, dialogo lange bus klausiama, kokią galią nustatyti. Automatinis režimas keičia 5 galias (galia 1, galia 2, Pow 3, Pow 4, Pow 5) ir budėjimo režimas pagal nustatytą vandens temperatūrą ir išmatuotą vandens temperatūrą. Pasirinkę norimą galią, turite spustelėti mygtuką "Save", kad ją išsaugotumėte. <u>Jei telefone</u> <u>spustelėsite mygtuką "Cancel" (atšaukti) arba mygtuką</u> <u>"Back" (atgal), programa neišsaugos norimo galingumo.</u>



9 G	Thermasis	₹ .4 1 83%	10:16
Thermostat Wat	er		80
	nl-	_	
	Васк		
	~	;	=

Termostatų valdymas iš programos

• Kai spustelėsite meniu, pamatysite

"Termostatų valdymas". Paspaudę ant jo pamatysite "Termostato vandens" valdymą. Čia nustatoma vandens temperatūra. Ją taip pat galite keisti pagrindiniame ekrane.

• Jei turite buferinį zondą, galite matyti "Termostatų buferis".

